# Robust fiber
# Rutin för hantering av besiktningsmän

Revidering 2021-09-23

**Information om förändrad hantering av Robust fibers Godkända besiktningsmän**

**Godkänd besiktningsman**
Att vara Godkänd besiktningsman innebär att besiktningsmannen har genomgått Robust fibers kurs för Godkänd besiktningsman och innehar *Robust fiber utbildningsbevis anläggning*. Godkännandet gäller i 5 år. För kursdeltagare som saknade *Robust fiber utbildningsbevis anläggning* efter genomgången kurs fanns följande dispens:

- Godkännandet gällde ett 1 år från det att kursen var genomförd. Om besiktningsmannen gjorde kompetensprov för *Robust fiber utbildningsbevis anläggning* (alt. Robust fiber personcertifikat anläggning) inom detta år så förlängdes godkännandet ytterligare 5 år.

*Från och med 2021-09-23 gäller inte denna dispens och några förlängningar av befintliga godkännanden kommer inte att göras.*

Efter införandet av kursen Robust fiber Certifierad besiktningsman erhöll en Godkänd besiktningsman möjlighet att ansöka om Robust fibers intyg för ***Robust fiber Certifierad besiktningsman*** genom uppvisandet av ett giltigt personcertifikat samt intyg på erfarenhet av entreprenadbesiktningar under de senaste 3 åren. Intyget gäller i fem år under förutsättning att besiktningsmannen har giltigt personcertifikat under hela perioden.

*Från och med 2021-09-23 tas denna möjlighet bort varefter en Godkänd besiktningsman som vill erhålla certifikatet för Robust fiber Certifierad besiktningsman måste uppfylla kraven enligt avsnittet* ***Certifiering av besiktningsmän.***

**Certifiering av besiktningsmän**

För att erhålla certifikatet för Robust fiber Certifierad besiktningsman ska sökanden ha:

- en relevant yrkeserfarenhet med minst 3 års erfarenhet avseende anläggning av fiberinfrastruktur,

- giltigt Robust fiber personcertifikat anläggning,

- genomgången kurs *Robust fiber Certifierad besiktningsman* hos av Robust fiber godkänd utbildningspartner,

- godkänt teoretiskt prov för *Robust fiber Certifierad Besiktningsman* hos Certifieringsorganet för Robust fiber.

Certifikatet gäller i fem år från utfärdat certifikat under förutsättning att besiktningsmannen har giltigt personcertifikat under hela perioden.

Förnyelse av certifikatet görs efter en ansökan från besiktningsmannen och efter uppvisandet av ett giltigt personcertifikat samt ett intyg på erfarenhet av entreprenadbesiktningar under de senaste 3 åren.

Ansökan görs till Robust fiber som efter verifiering av sökandens erfarenhet av besiktningar förmedlar ansökan till certifieringsorganet. Certifieringsorganet verifierar sökandes Robust fiber personcertifikat anläggning och beslutar om en förnyelse i ytterligare fem år.

Ansökan om förnyelse kan göras +/- 6 månader från utgångsdatum.

Ansökan om förnyelse görs på info@robustfiber.se.